




Les mentions postales apposées sur les plis pour la Lettre prioritaire, la Lettre verte et l'Ecopli deviennent obligatoires, à l'instar des autres produits postaux.

Il faut donc retenir que si vous souhaitez affranchir votre courrier, vous devrez utiliser la Mention postale correspondante.



Une **Mention** ? Mais qu'est ce que c'est ?

Il s'agit de la marque d'identification du produit postal.

Votre kit contient 3 cartes mentions : Lettre Prioritaire, Ecopli, Lettre verte. Pensez à conserver ces dernières pour toute utilisation ultérieure.








Découvrez leur mise en œuvre sur votre machine ainsi que leur utilisation et les réponses aux questions que vous vous posez.

Installation de vos mentions postales

- A partir du mode « **PRÊT** », appuyer sur la touche **MENU**
- Faites défiler à l'aide des touches **<** et **>** jusqu'à l'affichage « **CARTE MÉMOIRE** »
- Insérer la carte (la puce vers vous) comme indiqué
- Appuyer sur la touche **OK**
- La machine affiche le nom de la mention présente sur la carte
- Appuyer sur la touche **OK**
- La machine affiche « **CHARG. EN COURS** »
- La machine affiche ensuite « **CHARGEMENT TERMINE** »
- Appuyer 2 fois sur la touche **C** pour revenir en mode affranchissement
La machine affiche « **PRÊT** »



Utilisation d'une mention postale

- À partir du mode « PRÊT », appuyez sur 
- Faites défiler à l'aide des touches  et  jusqu'à l'affichage « MESSAGE »
- Valider par 
- Choisir la mention correspondante au tarif postal à l'aide des touches  et 
- Valider par 

Complément d'informations

❖ Comment programmer les mémoires ?

Voir le guide utilisateur de votre machine à affranchir (Enregistrer une tâche d'affranchissement)

❖ Combien de mentions sont disponibles dans ma machine ?

Votre machine dispose de 8 emplacements pour les mentions

❖ Quelles mentions sont associées aux modes d'envois que j'utilise ?

Se reporter aux informations de La Poste disponibles sur le site www.laposte.fr ou appeler le service client de La Poste au 3634

