




Les mentions postales apposées sur les plis pour la Lettre prioritaire, la Lettre verte et l'Ecopli deviennent obligatoires, à l'instar des autres produits postaux.

Il faut donc retenir que si vous souhaitez affranchir votre courrier, vous devrez utiliser la Mention postale correspondante.



Une **Mention** ? Mais qu'est ce que c'est ?

Il s'agit de la marque d'identification du produit postal.


Votre kit contient 3 cartes mentions : Lettre Prioritaire, Ecopli, Lettre verte. Pensez à conserver ces dernières pour toute utilisation ultérieure.

Découvrez leur mise en œuvre sur votre machine ainsi que leur utilisation et les réponses aux questions que vous vous posez.

Installation de vos mentions postales

- Appuyer sur la touche
- Sélectionner « **Superviseur** » et entrer le code **9430** sans valider par
- Sélectionner « **CARTE MÉMOIRE** » et appuyer sur pour confirmer

L'écran suivant apparaîtra



- Insérer la carte mention (puce vers le haut) sur le côté droit de la machine comme illustré
- Appuyer sur pour confirmer

Le nom de la mention apparaîtra




- Appuyer maintenant sur pour lancer l'opération de téléchargement

Dans le cas où il n'y a plus de place pour une nouvelle mention


- L'affichage « **REMPLACEMENT FICHER** » apparaîtra
- Sélectionner une mention que vous n'utilisez pas et appuyez sur

- Le téléchargement terminé, l'écran suivant apparaîtra



Utilisation d'une mention postale

- En mode utilisateur sélectionner **TIMBRE** puis **MENTION** et valider par 



- Choisir la mention correspondante au tarif postal à l'aide des flèches  et valider par 

Complément d'informations

❖ Comment programmer les mémoires ?

Voir le guide utilisateur de votre machine à affranchir
(section B / fonctions avancées / sauvegarder une fonction mémoire)

❖ Combien de mentions sont disponibles dans ma machine ?

Votre machine dispose de 15 emplacements pour les mentions

❖ Quelles mentions sont associées aux modes d'envois que j'utilise ?

Se reporter aux informations de La Poste disponibles sur le site
www.laposte.fr ou appeler le service client de La Poste au 3634

